

## BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY HOLCIM (ČESKO), a.s. PRO ŘIDIČE VOZIDEL NAD 7,5 t platné od 1. 1. 2025

**Působnost podmínek:** areál společnosti Holcim (Česko), a.s. a (přiměřeně) společností Holcim (Česko), a.s. hrazené transporty, nakládky a vykládky.

Strany:

**Cementárna:** Holcim (Česko), a.s.

**Partner:** každá osoba (fyzická, právnická, soukromá), která není zaměstnancem Holcim (Česko), a.s., a je vstupující, vjíždějící, vyskytující se v areálu Holcim (Česko), a.s., včetně Expedice nebo Lomu (dodavatelé, zákazníci, návštěvy, třetí strany), nebo pro Cementárnu vykonává hrazenou činnost (např. řidič objednané autodopravy).

### 1. **Partner (i jeho smluvní partner) musí:**

- seznámit prokazatelně své pracovníky a smluvní partnery s těmito podmínkami, a dodržovat je;
- mít platné elektronické školení řidičů a Cementárnou vydaný doklad o něm (elektronická identifikační karta řidiče nebo jednorázový kód);
- respektovat dopravní značení, pravidla silničního provozu a maximální rychlostní limit v areálu 20 km/h, popř. nižší, dle místního dopravního značení;
- pohybovat se pouze po určených komunikacích, dodržovat vyznačené zákazy vstupu nebo vjezdu, udržovat oční kontakt s řidiči mobilních prostředků v nejbližším okolí;
- přivést si s sebou ochrannou přilbu s třibodovým podbradním páskem, ochranné brýle, prachotěsné brýle (v případě přefuku materiálu tlakovým vzduchem), výstražnou vestu, pevnou obuv minimálně kategorie S3 (dle EN ISO 20345 - uzavřená pata, pevná špička, vyztužená podešev, stélka v podrážce proti propichu) (není nutná kotníková verze), a při opuštění kabiny vozidla je používat (přezutí je povoleno i vně - vedle kabiny); při ruční manipulaci používat vhodné rukavice; doporučené jsou kalhoty s dlouhými nohavicemi;
- pro výstup na cisternu vždy použít k tomu určené stabilní přístupové lávky s ochranným zábradlím a dodržovat zákaz práce ve výškách bez ochrany proti pádu (např. při přelézání korby); pokud na nakládacím místě nejsou přístupové lávky k dispozici, při výstupu na cisternu zvednout její ochranné zábradlí;
- být při vykládce palet a při nakládce balených výrobků vždy minimálně 2 metry od vysokozdvížného vozíku (VZV) a jeho vidlí, a vždy tak, aby na něj řidič VZV viděl (udržovat oční kontakt), zcela mimo manipulační prostor vozíku, například v kabině vozu;
- povinně kurtovat náklad na plošinových vozidlech bez plachty (doporučeno i na vozidlech s plachtou)
- pokud je to možné, provést obslužné činnosti, zejména 'kurtování', z úrovně země;
- pokud je nutné na ložnou plochu vozidla vystoupit, použít pro výstup na a sestup z návěsu pojízdné schůdky Cementárny; pouze při jejich absenci je povoleno použít přenosný certifikovaný žebřík s protiskluzovými patkami nebo žebřík integrovaný do návěsu;
- být při jízdě, vč. couvání, při riziku nehody či převrácení vozidla připoután bezpečnostním pásem;
- být po celou dobu sklápění připoután bezpečnostním pásem v kabině sklápěného vozidla/soupravy (pokud přítomnost vně vozidla nevyžaduje technologie vykládky - pak je nutné se pohybovat mimo možnou zónu dopadu případně převráceného vozidla);
- zajistit, aby jím používaná vozidla splňovala právně-technické předpisy, a že jeho nákladní vozidla budou na nakládacích místech, ve frontách nebo na parkovištích v areálu Cementárny stát s vypnutým motorem (pokud motor v chodu nevyžaduje technologie nakládky/vykládky); při zjištění, že tomu tak není u stejného vozidla opakovaně, bude toto považováno za lehké porušení pravidel Cementárny;
- při opuštění kabiny:
  - použít ruční nebo automatickou brzdu;

- zamezit zneužití vozidla - buď vyndáním klíčů ze zapalování a jejich uschováním a/nebo uzamčením kabiny, nebo trvalým nepřerušným dohledem na vozidlo;
- při stání mimo silniční váhu vozidlo zajistit proti pohybu alespoň 2 klíny pod kola (nebo podobným systémem), tak, aby zabránil vozidlu v pohybu (je-li to nutné, tak v obou směrech);
- nahlásit každý pracovní úraz, nehodu či nebezpečnou situaci na tel. (416 577) 333
- pro použití telefonu či jiného komunikačního zařízení zastavit jízdu nebo chůzi na bezpečném místě; při chůzi po schodech se přidržovat zábradlí;
- dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm a předcházet úniku látek nebezpečných pro životní prostředí a
- dodržovat všeobecně platné předpisy.

**Partner má povinnost Cementárně bezprostředně nahlásit (Zákaznickému servisu, příslušnému obchodnímu zástupci, nebo v naléhavém případě na tel. 416 577 333) každý pracovní úraz a škodu na majetku, a i nebezpečné situace nebo podmínky, které by mohly vést k pracovnímu úrazu, ohrožení životního prostředí nebo škodě na majetku. A to jak v areálu Cementárny, tak v souvislosti s Cementárnou hrazeným transportem, nakládkou nebo vykládkou zboží.**

**2. Partner (i jeho smluvní partner) nesmí:**

- bezdůvodně se zdržovat v areálu Cementárny,
- vjíždět do Cementárny, jestliže vozidla nejedou pro materiál, nepřevážejí materiál nebo větší nářadí, a
- kouřit v areálu Cementárny mimo vyznačená místa.

**Bez výslovného povolení (platná elektronická identifikační karta řidiče, platný průkaz pracovníka externí firmy) nebo bez doprovodu či prokazatelného pokynu pracovníka Cementárny, je nepovolaným osobám vstup/vjezd zakázán. Výjimku mají spolujezdci ve vozidle, za podmínky, že v areálu Cementárny neopustí vozidlo, a že při pohybu vozidla, sklápění nebo jiné rizikové situaci budou připoutáni bezpečnostním pásem. Za toto nese odpovědnost řidič vozidla. Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za závažné porušení BOZP.**

**3. Protože si vážíme vašeho zdraví a životního prostředí a chceme je chránit, pochopíte, že budeme na dodržování těchto pravidel trvale dohlížet a nemůžeme tolerovat jejich porušování.**

Nastane-li porušení podmínek (viz body 1, 2), pak Cementárna:

- oznámí tuto skutečnost kontaktní osobě **Partnera**;
- **může uplatnit finanční pokutu, a to za:**

- **závažné porušení pravidel BOZP:**

přímé ohrožení života, **např.:** nepoužití přístupové lávky se zábradlím při pohybu po cisterně nebo nezvednutí zábradlí, pokud u nakládacího/vykládacího místa stabilní lávky nejsou, přítomnost v blízkosti pracujícího/pohybujícího se VZV, práce ve výškách bez ochrany proti pádu (např. přelézáním korby bez jistění), jízda rychlostí větší o 15 km/h a více než je limit stanovený pro dané místo (základní limit je 20 km/h.), nepřipoutání se bezpečnostním pásem při jízdě vč. couvání nebo riziku převrácení;

- **finanční pokuta 20 000 Kč.**

- **lehké porušení pravidel BOZP:**

porušení všech ostatních pravidel, **např.:** vyskytování se v místě možného dopadu vozidla při převrácení vozidla, nezaklínování vozidla dle pravidel a legislativy, řidič nemá platné elektronické školení, nepoužívá přilbu s třibodovým podbradním páskem a ochranné brýle, nemá pevnou obuv (minimum je kategorie S3), jízda rychlostí do 15 km/h nad rychlostní

limit stanovený pro dané místo, nepřikurtování nákladu, nenahlášení pracovního úrazu/škody na majetku dle bodu 1

- **finanční pokuta 3 000 Kč.**

### **3.1 Formy úhrady:**

- samostatnou fakturou **Partnerovi**;
- vzájemným zápočtem.

### **3.2 Zaplacení smluvní pokuty** nevylučuje nárok Cementárny na náhradu škody způsobené porušením povinnosti ze strany **Partnera**.

### **3.3 Cementárna si dále vyhrazuje právo:**

- **vykázat pracovníka Partnera** či jeho smluvního partnera závažně porušujícího bezpečnostní předpisy mimo areál Cementárny,
- ukončit smluvní vztah s partnerem při opakovaném závažném porušení pravidel BOZP,
- **použít vlastní radar** k měření rychlosti a naměřenou rychlost použít jako důkaz.

Ing. Pavel Bartejs, manažer BOZP